

Estratégia Saúde da Família Urbana  Paulo Frontin - PR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		POP Nº: 005	Seção: FAR
			Versão: 02	Págs.: 02
HIGIENIZAÇÃO DO REFRIGERADOR				
Objetivos	Este POP tem por objetivo realizar procedimentos de limpeza e higienização do refrigerador para manter as condições adequadas de armazenamento.			
Setor	Farmácia	Tipo	Limpeza	
Palavras-chave	Limpeza; Refrigerador	Agentes	Auxiliar de limpeza	
Materiais necessários	Refrigerador, pano, água, detergente neutro, caixas térmicas, bobinas de gelo reciclável, formulário de registro de limpeza, termômetro.			

AGENTES	PROCESSOS	OBSERVAÇÃO
Auxiliar de limpeza	<ol style="list-style-type: none"> Durante o procedimento de limpeza, transferir os medicamentos para outro refrigerador ou para caixas térmicas contendo bobinas de gelo reciclável, sempre respeitando a temperatura de armazenamento dos mesmos; Limpar o refrigerador com um pano umedecido em uma solução de água com detergente neutro. Não se deve jogar água no interior do refrigerador. Secar os compartimentos do refrigerador com um pano limpo e seco; Após a higienização, proceder a ligação do refrigerador na tomada. 	<ul style="list-style-type: none"> A limpeza deverá ser feita mensalmente ou de acordo com a necessidade;

	<p>5. Manter a porta fechada por no mínimo 1 hora, verificando se a temperatura está estável;</p> <p>6. Os medicamentos poderão ser armazenados no refrigerador novamente quando a temperatura se mantiver estável entre 2°C e 8°C.</p> <p>7. A disposição dos medicamentos no refrigerador deve ser feita de acordo com critérios de ordenamento padrão de estocagem;</p>	
--	--	--

Elaborado por	Izabela Braz de Oliveira	Data da elaboração	24/02/2022
Revisado por	Jisiane Fatima Sobczak Maia	Data da revisão	12/11/2024